VoltScanner (analyseur d'événements de tension)Ml2130



Manuel d'utilisation Code No. 20 750 492



Distributeurs:

Pour la France: TURBOTRONIC S.a.r.l. Z.I. de Villemilan 21, avenue Ampère – B.P. 69 F-91323 WISSOUS CEDEX (France) Tél.: 01.60.11.42.12 Fax: 01.60.11.17.78 E-mail: info@turbotronic.fr URL: www.turbotronic.fr

Pour la Belgique: C.C.I. s.a. Louiza-Marialei 8, B. 5 B-2018 ANTWERPEN (Belgique) Tél.: 03.232.78.64 Fax: 03.231.98.24 E-mail: info@ccinv.be URL: www.ccinv.be

Fabricant: METREL, Slovénie

© 2001 Metrel

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ou utilisée sous aucune forme ou par aucun moyen sans permission explicite de METREL.

Table des matières

I Ir	ntroduction	4
1.1	Caractéristiques	4
12	Normes appliquées	
1.3	Avertissements	
1 4	Accessoires	5
1.4	Configuration PC nécessaire	5
1.0	Maintenance	5
		- -
2 Ir	nstallation du VoltScanner	7
2.1	Installation du logiciel ScanLink	7
2.2	Envoi des paramètres au VoltScanner	7
2.	2.2.1 Sélection d'une Porte COM	7
2.	2.2.2 Définition des seuils	8
2.	2.2.3 Envoi des paramètres	13
3 E	nfichage du VoltScanner	14
3.1	Indicateurs lumineux	14
3.1 4 T	Indicateurs lumineux	14 1 6
3.1 4 T	Indicateurs lumineux éléchargement et données d'analyse	14 16
3.1 4 T 4.1	Indicateurs lumineux éléchargement et données d'analyse Mode périodique Graphiques périodiques	14 16 16
3.1 4 T 4.1 4.2	Indicateurs lumineux éléchargement et données d'analyse Mode périodique Graphiques périodiques Mode óvénoment et transitoires	14 16 16 19 20
3.1 4 T 4.1 4.2 4.3	Indicateurs lumineux 'éléchargement et données d'analyse Mode périodique Graphiques périodiques Mode événement et transitoires Graphiques d'événements et de transitoires	14 16 19 20
3.1 4 T 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5	Indicateurs lumineux éléchargement et données d'analyse Mode périodique Graphiques périodiques Mode événement et transitoires Graphiques d'événements et de transitoires	14 16 19 20 22
3.1 4 T 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5	Indicateurs lumineux 'éléchargement et données d'analyse Mode périodique Graphiques périodiques Mode événement et transitoires Graphiques d'événements et de transitoires Coupures de tension	14 16 19 20 22 25
3.1 4 T 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5 T	Indicateurs lumineux éléchargement et données d'analyse Mode périodique Graphiques périodiques Mode événement et transitoires Graphiques d'événements et de transitoires Coupures de tension Traitement des données	14 16 19 20 22 25 27
3.1 4 T 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5 T 6 S	Indicateurs lumineux éléchargement et données d'analyse Mode périodique Graphiques périodiques Mode événement et transitoires Graphiques d'événements et de transitoires Graphiques d'événements et de transitoires Graphiques de tension raitement des données	14 16 19 20 22 25 27 29
3.1 4 T 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5 T 6 S 6 1	Indicateurs lumineux éléchargement et données d'analyse Mode périodique Graphiques périodiques Mode événement et transitoires Graphiques d'événements et de transitoires Graphiques de tension Traitement des données Spécifications	14 16 16 19 20 22 25 27 29
3.1 4 T 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5 T 6 S 6.1 6.2	Indicateurs lumineux éléchargement et données d'analyse Mode périodique Graphiques périodiques Mode événement et transitoires Mode événement et transitoires Graphiques d'événements et de transitoires Graphiques de tension	14 16 19 20 22 25 27 27 29 29

Introduction

1.1 Caractéristiques

Le **VoltScanner** est un instrument simple pour l'enregistrement d'événements de tension secteur chez les utilisateurs qui ont une connexion à un système public de distribution électrique, et ce suivant la norme EN50160.

Il enregistre des diminutions, des augmentations et des pointes transitoires de tension, ainsi que des variations de fréquence et des coupures d'alimentation.

Les paramètres qui donnent commandent le VoltScanner ce qu'il doit enregistrer sont programmés par le C via le lociciel ScanLink. La communication entre le VoltScanner et le PC se fait par un câble d'interface RS232 et est couplée de manière optique de façon à isoler le PC électriquement. Le VoltScanner peut mémoriser environ 3500 événements.

Quatre témoins donnent des informations sur l'état du VoltScanner (mémoire saturée, pile faible, polarité, événements).

1.2 Normes appliquées

Opération: EN 50160

Sécurité: EN 61010-1

Emission EMC: EN 50081-1

Immunité EMC: EN 50082-2

1.3 Avertissements

Afin d'atteindre le plus haut niveau de sécurité, il faut prendre en considération les avertissements généraux suivants:

- Si l'instrument est utilisée d'une manière non spécifiée dans la notice, la protection fournie n'est plus garantie!
- N'utilisez pas l'instrument ou les accessoires en cas de dommage apparent!
- Une réparation peut uniquement être effectuée par un technicien qualifié!
- Prenez garde à toutes les précautions afin d'éviter un choc électrique si vous travaillez avec des installations électriques!
- Utilisez uniquement des accessoires standard ou optionnels fournis par le fabricant!
- Déconnectez les cordons avant d'ouvrir le compartiment des piles!
- N'utilisez pas de piles non rechargeables

1.4 Accessoires

Standard

- Instrument VoltScanner MI 2130 •
- Câble de réseau 1.5 m
- Piles rechargeables 4 x 2.1 V
- Logiciel sous Windws "ScanLink" avec câble d'interface RS 232
- Manuel d'utilisation
- Déclaration de conformité
- Données de production
- Déclaration de garantie •

Option

 Petite mallette de transport 	No de commande	A 1020
 Câble de test universel 3 × 1.5 m 	No de commande	A 1011
 Pointe de touche (noire) 	No de commande	A 1014
 Pointe de touche (bleue) 	No de commande	A 1015
 Pointe de touche (verte) 	No de commande	A 1062
• Jeu de pinces crocodile (noires), 3 pcs	No de commande	S 2010

1.5 Configuration PC nécessaire

- un ordinateur Pentium sous Windows 95, 98 ou 2000
- une porte série libre
- un lecteur de CD-ROM

1.6 Maintenance

Piles

A Cet instrument contient des tensions dangereuses. Déconnectez les cordons de mesure avant d'enlever le couvercle du compartiment des piles.

Si vous remplacez les piles, il est impératif de remplacer les quatre exemplaires à la fois. Veillez à la polarité exacte.

N'utilisez pas de piles non rechargeables.

Respectez le cas échéant les réglementations environnementales spéciales en vigueur.

Nettoyage

Pour nettoyer la surface de l'instrument, utilisez un chiffon doux, légèrement imbibé d'eau savonneuse ou d'alcool et laissez-le sécher à l'air avant de l'utiliser.

- N'utilisez pas de liquides à base de pétrole ou d'hydrocarbure!
- Ne gaspillez pas de liquides sur l'instrument! •

Réparation et Réétalonnage

Pour des réparations hors ou sous garantie ou pour le réétalonnage du VoltScanner, contactez votre distributeur. Il est recommandé de faire étalonner l'instrument tous les deux ans.

Importateurs:

pour la Belgique:

C.C.I. s.a. Louiza-Marialei 8, b. 5 B-2018 ANTWERPEN (Belgique) Tél.: 03.232.78.64 Fax: 03.231.98.24 E-mail: <u>info@ccinv.be</u> URL: <u>www.ccinv.be</u> pour la France:

TURBOTRONIC s.a.r.l. Z.I. de Villemilan 21, avenue Ampère – B.P. 69 F-91323 Wissous Cedex (France) Tél.: 01.60.11.42.12 Fax: 01.60.11.17.78 E-mail: info@turbotronic.fr URL: www.turbotronic.fr

2 Installation du VoltScanner

2.1 Installation du logiciel ScanLink

- Fermez toutes les applications en cours ou redémarrez Windows avant d'installer le logiciel ScanLink
- Introduisez le CD-ROM dans le secteur et activez Setupex.exe
- Sélectionnez le fichier de destination pour le logiciel ScanLink
- Cliquez sur Next pour la mise en route

2.2 Envoi des paramètres au VoltScanner

Le VoltScanner communique avec votre PC via un câble d'interface RS232. Reliez le câble RS232 à une porte COM disponible du PC et au connecteur RS232 du VoltScanner et activez le logiciel ScanLink.

2.2.1 Sélection d'une porte COM

Lorsque le programme ScanLink est en cours, passez au menu **Config** et sélectionnez **COM port**. La fenêtre COM Port Configuration suivante se présente. Sélectionnez la porte COM appropriée et cliquez sur OK. La vitesse de liaison série du VoltScanner est de 9600 bauds.

CO	M Port Configurati	on		×
[- COM Port		– Baud Rate –	
	COM1		C 2400	© 9600
	C COM2		C 4800	C 19200
	С СОМЗ			- 13200
	С СОМ4		<u>0</u> K	<u>C</u> ancel

2.2.2 Définition des seuils

Cliquez dans la fenêtre principale sur le bouton **Settings** de la barre d'outils, or passez au menu **File** et sélectionnez **Settings**. La fenêtre suivante se présente:

📡 Instrument Settings	×
Function Mode Event and Transient	C Periodics
┌─ Event & Transient ────	
Phase to Neutral	Sampling interval
Swell Voltage (VAC) 225 Dip Voltage (VAC) 215	© sec C min 53 min 20 sec
Transient Voltage (VD(100	Frequency
 Neutral to Ground 	⊙ 50 Hz C 60 Hz
Swell Voltage (VAC) 50 A Transient Voltage (VDQ100 V	Voltage
- Frequency	When Memory Full
High Frequency (Hz) 50,1	O Stop recording
Low Frequency (Hz) 49,9	Overwritting the oldest Data
	EN 50160
	<u>S</u> ave as Default
Send Parameters Qancel	Default Parameters

Le VoltScanner peut fonctionner en deux modes: le mode Evénement & Transitoire et le le mode Périodique. Sélectionnez le menu approprié.

Mode Evénement et Transitoire

Dans ce mode, le VoltScanner enregistre des événements uniques qui dépassent ou restent en dessous des seuils programmés. Cette section est subdivisée en trois sous-sections:

- Phase à Neutre
- Neutre à Masse
- Fréquence

Pour changer la valeur de n'importe quel seuil, cliquez sur la valeur programmée (les chiffres passent au rouge) et modifiez la valeur par les touches fléchées.

Augmentation de tension

Une augmentation de tension est un accroissement de la tension de ligne qui peut durer pendant une période indéterminée. Le VoltScanner enregistre des augmentations qui dépassent le seuil programmé pendant au moins un cycle (20ms/50Hz) avec une hystérésis de 3 volts.

Des augmentations de tension sont généralement causées par des perturbations, telles l'amorçage de grandes charges nécessitant un courant de démarrage tres élevé, des connexions de câblage mal fixées par intermittence, des changements de charge importants et des commutations du secteur électrique. La panne peut se situer soit tout près, soit loin du point concerné. Si les augmentations atteignent une pointe trop élevée, elles peuvent endommager l'appareillage électrique. Il arrive que l'appareillage antiparasitage actif ne réagit pas assez rapidement pour prévenir toutes les augmentations de tension.

Ci-après, une illustration d'une augmentation de tension instantanée d'à peine deux cycles.



Augmentation de tension

Diminution de tension

Une diminution de tension est une réduction de la tension de ligne qui peut durer pendant une période indéterminée. Le VoltScanner enregistre des diminutions qui restent en dessous du seuil programmé pendant au moins un cycle (20ms/50Hz) avec une hystérésis de 3 volts.

Les diminutions de courant sont souvent causées par des perturbations dans les installations des clients ou dans le système de distribution. Des causes fréquentes sont e.a. des courts-circuits dans le système électrique, le démarrage de moteurs, des charges additionnelles chez le client, et des charges additionnelles importantes dans la zone utilitaire. Ces diminutions de tension peuvent entraîner un disfonctionnement des ordinateurs ou d'autres équipements qui sont sensibles à ce phénomène, ou simplement arrêter et endommager certains types d'appareils électriques. Ces événements se présentent au hasard. La plupart des diminutions de tension ont une durée de moins de 1s et une profondeur de moins de 60%. La figure ci-après représente une courte diminution de tension qui dure à peine deux cycles.

Diminution de tension



Transitoire de tension

Un transitoire de tension est une surtension de courte durée, c.-à-d. quelques millisecondes ou moins. Le VoltScanner enregistre des transitoires sur les deux entrées, L-N et N-PE, qui dépassent le seuil programmé et qui durent au moins 1µs. Il enregistre la grandeur et la phase d'un transitoire. En cas de plusieurs transitoires dans un demi-cycle, le VoltScanner enregistre la grandeur et la phase du transitoire le plus élevé et le nombre de transitoires qui se sont présentés.

Les transitoires sont causés par la foudre, par des décharges électrostatiques, la commutation d'une charge ou un faux câblage. Ces phénomènes transitoires peuvent effacer ou altérer les données et, dans des cas extrêmes, détruire le circuit électronique et endommager l'équipement électrique. Les transitoires peuvent être classés en deux catégories:

- Un transitoire impulsif est un changement soudain de la fréquence sans puissance dans une condition stable de la tension qui a une polarité unidirectionnelle (soit positive ou négative). La cause la plus fréquente de transitoires impulsifs est la foudre. En général, ces transitoires ne sont pas conduits loin de la source à partir de laquelle ils entrent dans le réseau électrique, bien que dans certains cas ils puissent être conduits pendant une certaine distance le long des lignes utilitaires.
- Un transitoire oscillatoire est un changement soudain de la fréquence sans puissance dans une condition stable de la tension qui a aussi bien une polarité positive que négative.



Transitoire impulsif

Variations de fréquence

Les variations de fréquence sont définies comme la déviation de la fréquence fondamentale du réseau électrique par rapport à sa valeur nominale spécifiée (p.ex. 50 Hz ou 60 Hz).

La fréquence du réseau électrique est directement liée à la vitesse de rotation des générateurs qui alimentent le système. Il y a des variations de fréquence légères lorsque l'équilibre dynamique entre la charge et le générateur change. La grandeur et la durée de ce décalage de fréquence dépendent des caractéristiques de la charge ainsi que de la réponse du système générateur aux changements de la charge. Des variations de fréquence qui dépassent les limites tolérées pour une opération stable et normale du réseau électrique peuvent être causées soit par des défauts dans le système de transmission de l'énergie électrique, soit par une grande charge qui a été déconnectée ou par une grande source qui se débranche.

Le VoltScanner enregistre des événements de fréquence, tant la fréquence dépassant le seuil programmé que celle qui reste en dessous du seuil, et ce pendant au moins trois cycles.

La figure suivante montre une variation de fréquence courte (haute fréquence), durant seulement deux cycles.



Variation de fréquence

Interruptions de tension

Des interruptions de tension peuvent trouver leur origine dans un défaut du réseau électrique ou de l'équipement. Un disfonctionnement du système de commande peut également être à la base. Les interruptions peuvent être classées en deux catégories:

- interruptions de longue durée (plus de 3.5 minutes)
- interruptions de courte durée (jusqu'à 3.5 minutes)

Les interruptions de longue durée sont souvent permanentes et requièrent une intervention pour réparer le système. Le VoltScanner enregistre une interruption si la tension tombe en dessous de 90Veff. pendant au moins un cycle (20ms/50Hz).

Mode périodique

Dans ce mode, le VoltScanner enregistre les valeurs moyennes de la tension d'alimentation pendant un certain intervalle. Il enregistre également le cycle minimum et maximum pendant chaque intervalle d'échantillonnage. Cet intervalle d'échantillonnage peut être programmé dans la section **Periodics** en réglant les minutes ou secondes et en programmant le temps par les touches fléchées. Le temps peut être réglé de 1 seconde à 21 minutes en 50Hz et de 1 seconde à 18 minutes en 60Hz. Le temps estimé indique la durée d'enregistrement du VoltScanner avant que la mémoire ne soit saturée. Si l'intervalle d'échantillonnage est de 1 seconde, la durée sera de \pm 1heure, tandis que pour un intervalle d'échantillonnage de 21 minutes, le VoltScanner pourra enregistrer pendant 47 jours.

Programmation générale

Certains paramètres généraux dans la fenêtre de programmation de l'instrument doivent être programmés, quels que soient les seuils choisis dans la section Evénement & Transitoire ou Périodique.

Fréquence

Dans cette section, la fréquence nominale (50Hz ou 60Hz) de la tension d'alimentation doit être programmée.

Tension

Dans cette section, la valeur nominale (220 - 240V ou 110 - 130V) de la tension d'alimentation doit être programmée.

Mémoire

Dans cette section, vous pouvez choisir entre deux modes de stockage des données. Le VoltScanner peut soit arrêter l'enregistrement lorsque la mémoire est saturée, soit superposer les données en remplaçant les plus anciennes.

Paramètres préréglés

Les paramètres seuils du VoltScanner ont été programmés à l'usine. Vous pouvez les atteindre en cliquant sur la touche **Default Parameters**.

Si toutefois ces paramètres préréglés ne vous conviennent pas, vous pouvez les modifier comme vous voulez. En cliquant sur la touche **Save as Default**, vous pouvez sauvegarder vos propres paramètres. A ce moment, les paramètres programmés à l'usine se perdent.

EN 50160

En cliquant sur la touche **EN 50160**, les paramètres sont programmés suivant la norme EN 50160, c.-à-d.:

- L'augmentation de tension et la diminution de tension dans la section Phase à Neutre sont réglées sur ±10% de la tension nominale
- La haute fréquence est réglée sur 50,5Hz et la basse fréquence sur 49,5Hz.
- L'intervalle d'échantillonnage dans la section Périodique est réglé sur 10 minutes.

2.2.3 Envoi des paramètres

En envoyant les paramètres au VoltScanner, **toutes les données mémorisées dans le VoltScanner se perdent.**

Cliquez sur le bouton Settings dans la barre d'outils et ensuite sur le bouton **Send Parameters**. La boîte de dialogue suivante se présente.



Si vous voulez continuer, cliquez sur yes. Le message **Connecting to Instrument** sera affiché jusqu'à ce que la communication soit terminée, ce qui peut durer jusqu'à 8 secondes. Si tout était en ordre, la boîte de dialogue suivante se présentera:

Informat	tion 🗙
•	Parameters successfully sent.
	OK

Cliquez sur OK button pour effacer le message. Le VoltScanner commence à enregistrer immédiatement après une communication réussie. Si tel n'est pas le cas:

ScanLink	×
Communication failed!	
ОК	

Cliquez sur OK pour effacer le message et vérifiez les erreurs éventuelles suivantes:

- Vérifiez si le câble RS232 est bien introduit dans le VoltScanner et le PC
- Vérifiez si aucun autre programme de windows n'utilise la porte série
- Vérifiez si la porte COM est réglée correctement

3 Enfichage du VoltScanner

Après avoir réussi l'envoi des paramètres, le VoltScanner est prêt pour l'enregistrement. Toutes les 8 secondes, il vérifie la tension de ligne. Si celle-ci est supérieure à 90V, le VoltScanner quitte le mode de veille et commence à enregistrer. Donc, après avoir enfiché le VoltScanner, vous devrez attendre 8 secondes au maximum avant qu'il entame l'enregistrement. La figure suivante montre un VoltScanner enfiché dans une prise avec fiche shuko, ainsi qu'un câble de test universel avec des pinces crocodile.



3.1 Indicateurs lumineux

Le VoltScanner est doté de quatre LEDs qui donnent des indications sur sa condition:

• **Polarity** – indique si le VoltScanner est enfiché correctement (avec polarité correcte) dans une prise. Si la connexion est correcte, les LEDs s'allument de manière stable; si tel n'est pas le cas, elles clignotent une fois par seconde. Ceci ne nuira pas au VoltScanner mais les événements du Neutre à la Masse ne seront pas corrects parce que le VoltScanner mesurera la tension Phase à Masse au lieu de Neutre à Masse.

Cette LED indique également la présence d'une tension de ligne (au moins 90Veff.) dans une prise.

- **Event** indique si des événements ont été stockés. Du moment que le VoltScanner mémorise un événement, les LEDs clignotent une fois par seconde. Si la tension de ligne tombe en dessous de 90Veff. pendant plus de 3.5 minutes, la diode ne clignote que 1 fois toutes les 8 secondes, si un événement a été mémorisé.
- **Memory** avertit au cas où la mémoire du VoltScanner est saturée. Si tel est le cas (± 3500 événements), la diode clignote 1 fois par seconde.
- **Battery** donne une indication sur l'état de la pile. Si la tension de la pile est critiquement faible (les données risquent de se perdre lorsque l'instrument fonctionne sur piles), la diode clignote 1 fois par seconde. Le VoltScanner est doté de quatre piles 1.2V rechargeables. Lorsque le VoltScanner est connecté à une prise où une tension de ligne est présente, il ne consomme pas d'énergie des piles; de cette façon, les piles rechargeables (si elles sont faibles), seront constamment chargées par le chargeur interne. Le VoltScanner fonctionne uniquement sur piles en cas d'absence de tension de ligne (avant d'être connecté, pendant des interruptions de tension et après avoir été déconnecté).

Remarque:

Avant la première utilisation du VoltScanner, branchez-le sur une prise pendant au moins 5 heures ou pendant la nuit afin que les piles puissent se charger. Si le VoltScanner n'a pas été utilisé pendant plus de deux mois, connectez-le également à une prise pendant 5 heures ou pendant la nuit avant de le réutiliser. Si vous envisagez de ne pas utiliser le VoltScanner pendant une période assez longue, vous pouvez le connecter à une prise; ainsi les piles seront chargées lorsque vous allez utiliser l'instrument.

Les LEDs clignotent uniquement en cas de présence de tension de ligne. Pendant des interruptions de tension plus longues (plus de 3.5 minutes), le VoltScanner passe en mode de veille. Dans ce mode, uniquement la diode Event clignote toutes les 8 secondes au cas où un événement quelconque est enregistré.

4 Téléchargement et données d'analyse

Cliquez dans la fenêtre principale sur le bouton **DownLoad** de la barre d'outils ou passez au menu **File** et sélectionnez **DownLoad**. La boîte de dialogue suivante se présente:



Si vous voulez continuer à télécharger, cliquez sur le bouton yes. Notez que du moment que vous téléchargez les données, le VoltScanner n'est pas programmé et ne va pas programmer aucune donnée jusqu'à ce que de nouveaux paramètres soient envoyés. Le téléchargement peut durer jusqu'à 40 secondes (vitesse 9600 bauds) si la mémoire est saturée. Lorsque le téléchargement est accompli, les résultats seront affichés sur le tableau des données.

4.1 Mode périodique

8	ScanLink	(_ 🗆 ×
Da	ata <u>E</u> dit j	<u>A</u> nalyse <u>C</u> o	onfig <u>H</u> elp					
	🕞 Open Data	F Save Data	💦 Copy Data	Settings		EN 50160	E Graph	E×it
D	<u>ata:</u> TestA1.	rec		Periodics				
	<u>S</u> ettings Int	fo <u>D</u> ata	Table					
	Average	Min	Max	Date / Time				
Þ	210	210	211	13. 4. 2001 13:40:54				
	211	210	212	13. 4. 2001 13:40:55				
	210	210	211	13. 4. 2001 13:40:56				
	208	205	212	13. 4. 2001 13:40:57				
	208	208	209	13. 4. 2001 13:40:58				
	210	208	211	13. 4. 2001 13:40:59				
	210	210	212	13. 4. 2001 13:41:00				
	211	211	212	13. 4. 2001 13:41:01				
	211	211	212	13. 4. 2001 13:41:02				
					•			

Le tableau des données est divisé en quatre colonnes:

- valeur moyenne mesurée sur un intervalle d'échantillonnage spécifié
- valeur minimum d'un seul cycle dans un intervalle d'échantillonnage spécifié
- valeur maximum d'un seul cycle dans un intervalle d'échantillonnage spécifié
- date et heure (à la fin de chaque intervalle d'échantillonnage)

Si la tension dépasse la gamme, le tableau des données indiquera la valeur 999. En cliquant sur le bouton **EN 50160**, le logiciel effectue une analyse selon la norme EN 50160 qui requiert ce qui suit:

- 95% des moyennes doivent se situer dans la gamme ±10% de la tension nominale
- toutes les moyennes doivent se situer dans la gamme +10% et -15% de la tension nominale

Cette norme requiert également un intervalle d'échantillonnage de 10 minutes, mais le logiciel effectue la même analyse si l'intervalle d'échantillonnage est différent. Avant d'effectuer l'analyse, vous devez sélectionner la tension nominale adéquate afin d'obtenir des résultats corrects.



En tête du tableau des données figurent les résultats de l'analyse EN 50160. La première case indique le pourcentage des moyennes mesurées qui se situaient dans les limites de la gamme +10%, -15% de la tension nominale (doit être 100%), et la deuxième case donne le pourcentage des moyennes mesurées qui se situaient dans les limites de la gamme $\pm 10\%$ (au moins 95%). Si les deux sont OK, le résultat sera évalué comme OK, sinon comme NOT OK.

🐹 Scar	Link						_ 🗆 ×
<u>D</u> ata <u>E</u>	dit <u>A</u> nalys	e <u>C</u> on	nfig <u>H</u> elp				
Copen D	ata Save	D ata	Copy Data	Settings	EN 50160	<mark>⊡</mark> <u>G</u> raph	Exit
Data: Te	stA1.rec			Periodics			1949 - 1949 -
Settin	gs Info	<u>D</u> ata T	able				
_ Result	of EN 50160)			 1		
2307 (+10%-15%)	100.0 9	6 ок	EN 50160			
230V (+10%-10%)	100.0 9	6 ок	ок			
Aver	age M	in 🛛	Max	Date / Time			
21	0 2'	10	211	13. 4. 2001 13:40:54			
21	1 2'	10	212	13. 4. 2001 13:40:55			
21	0 2'	10	211	13. 4. 2001 13:40:56			
20	8 20)5	212	13. 4. 2001 13:40:57			
20	8 20)8	209	13. 4. 2001 13:40:58			
				40.4.0004.40.40.50			
21	0 20)8	211	13.4.200113:40:59			

En tête du tableau des données vous trouvez des informations sur le fichier: le nom du fichier ainsi que le mode dans lequel le VoltScanner a enregistré ce fichier (Evénement & Transitoire ou Périodique).

En cliquant sur le bouton **Settings Info**, vous pouvez voir avec quels seuils le VoltScanner a enregistré les données dans le fichier actuel.

Fenêtre de programmation:

Cee La Copy Data Save Data	PownLoad EN S0160 Graph Exit	
Settings Info Data Table Data Table Mode	Periodics	
Event & Transient Phase to Neutral Swell Voltage (VAC) Dip Voltage (VAC) Transient Voltage (VDC)	Periodics Sampling interval Frequency G 50 Mr C 60 Mr	
Neutral to Ground Swell Voltage (VAC) Transient Voltage (VDC)	Votage C 220 - 240V C 110 - 130V	
Frequency High Frequency (Hz) Low Frequency (Hz)	When Memory Full C Stop recording C Overwritting the oldest Data	
		-

4.2 Graphiques des périodiques

En cliquant sur le bouton **Graph**, vous pouvez visualiser le graphique Tension/Temps reprenant les trois valeurs de tension: moyenne, MIN, et MAX.

Si l'analyse EN 50160 a été effectuée avant d'avoir dessiné le graphique, des lignes rouges seront également marquées. Celles-ci indiquent la limite supérieure et inférieure selon la norme EN 50160 (±10% de la valeur nominale).

Du moment que le graphique est dessiné, il est facile de changer la distance focale. Pour faire un zoom avant, positionnez la souris dans le coin gauche supérieur que vous voulez inspecter, cliquez sur le bouton gauche de la souris et marquez la zone de votre choix en déplaçant la souris. Pour faire un zoom arrière, cliquez sur le bouton gauche et déplacez la souris à gauche et en haut.



Zoom avant sur le graphique:



4.3 Mode Evénement et Transitoire

Le tableau des données en mode Evénement et Transitoire comprend quatre colonnes:

- Temps de démarrage date et temps du début d'un événement.
- Durée, Phase si l'événement dure moins de 2sec, il est affiché en nombre de cycles (un cycle étant 20ms à une frequence de 50Hz); s'il dure entre 2sec et 2min, il est affiché en secondes; entre 2min et 12h, il est affiché en heures, minutes et secondes; s'il dure plus de 12h, il est affiché avec horodatage lorsque l'événement prend fin. Si l'événement est transitoire, la phase du transitoire supérieur est affichée.
- Magnitude grandeur d'un événement en Volts ou Hertz.
- Evénement type d'événement.

	Copy Data S	ettings <u>D</u> ownLoad	EN 50160	<u>G</u> raph	<u>E</u> xit
ta: TestE9.rec		Events and T	ransients	1	Sec. 19
Settings Info Data	Table				
Begin Time	Duration	Magnitude [V/Hz]	Event		
30. 5. 2001 10:02:04	1 periods	238	Swell PN		
30. 5. 2001 10:02:24	76 periods	239	Swell PN		
30. 5. 2001 10:02:31	3,6 seconds	241	Swell PN		
30. 5. 2001 10:02:41	91 periods	49,5	Low Fr		
30. 5. 2001 10:02:48	9 seconds	49,5	Low Fr		
30. 5. 2001 10:03:04	2,5 seconds	222	Dip PN		
30. 5. 2001 10:03:11	6 seconds	242	Swell PN		
30. 5. 2001 10:03:18	4 seconds	0	Interrupt		
30. 5. 2001 10:03:27	86 periods	218	Dip PN		
30. 5. 2001 10:03:30	2 seconds	0	Interrupt		
30. 5. 2001 10:03:39	2,3 seconds	50,6	High Fr		
30. 5. 2001 10:03:46	7 seconds	50,7	High Fr		
				-	
iew					

Si la magnitude dépasse la gamme, le tableau des données donne les valeurs suivantes:

- 99.99 pour la fréquence
- 999 pour les augmentations et les diminutions
- 9999 pour les transitoires

En bas du tableau des données, vous pouvez choisir quels événements vous voulez visualiser sur le tableau. En standard, tous les événements sont vérifiés et repris sur le tableau. Si vous voulez sauter certains événéments, la première colonne doit être vide. Vous pouvez également choisir la façon de classer les événements. En standard, ils sont classés par horodatage, mais vous pouvez tout aussi bien les ranger par type ou événement.

En tête du tableau des données, vous voyez les informations sur le fichier: le nom du fichier et le mode dans lequel le VoltScanner a enregistré ce fichier (Evénement & Transitoire ou Périodique).

En cliquant sur le bouton Settings Info, vous pouvez voir avec quels seuils le VoltScanner a enregistré les données dans le fichier actuel.

En cliquant sur le bouton **EN 50160**, le logiciel effectue une analyse de fréquence en conformité avec la norme EN 50160 qui requiert ce qui suit:

• 99.5% des valeurs moyennes mesurées pendant 10 secondes doivent se situer dans la gamme de ±1% de la fréquence nominale.

Cette analyse compte également les interruptions, ainsi que les augmentations et les diminutions sur la ligne L-N. Vous trouvez les résultats de cette analyse EN 50160 dans un tableau spécial en tête du tableau des données:

- Evénements nombre d'augmentations et de diminutions sur la ligne L-N. La limite standard est 100.
- Interruptions nombre d'interruptions. La limite standard est 100.
- Fréquence pourcentage des valeurs moyennes mesurées pendant 10 secondes qui se situent dans les limites de ± 1% de la fréquence nominale. La limite est 99.5%.

Si tous les résultats sont dans les limites, l'évaluation générale EN 50160 est OK, dans l'autre cas, l'évaluation est NOT OK.

ben Data	Save Data	Ē	opy Data	a Setțini	gs <u>D</u>	ownLoad	<u>E</u> N	50160	<u>G</u> ra	aph	E <u>x</u> it
<u>ta:</u> TestEi	11.rec					Events a	and T	ransie	nts		
<u>S</u> ettings	Info 📃	ata 1	able								
Result of	EN 50160 -										
	Events	Inte	errupt	Frequency			EN E	100			
mit	100	100)	99.5% (50H;	z ±1%)		EN SU	1160			
esult	22	9		99,95 %			0	K			
В	egin Time	- Ú	D	uration	Maj	gnitude [V/ł	Hz]	Ever	nt		
31.5	5.01 7:43:23	1	91 per	iods		241		Swell	PN		
31.5	5.01 7:43:30		96 per	iods		241		Swell	PN		
31.5	5.01 7:43:34		1 perio	ids		240		Swell	PN		
31.5	5.01 7:43:34		67 per	iods		241		Swell	PN		
31.5	5.01 7:44:05		79 per	iods		218		Dip P	'N		
31.5	5.01 7:44:08		72 per	iods		219		Dip P	'N		
31.5	5.01 7:44:11		68 per	iods		219		Dip P	'N		
31.5	5.01 7:44:14		76 per	iods		219		Dip P	'N		
31.5	5.01 7:44:36		62 per	iods		49		Low I	Fr		
31.5	5.01 7:44:39		85 per	iods		49		Low I	Fr		
31.5	5.01 7:44:44		58 per	iods		49		Low I	Fr		
31.5	5.01 7:44:47		1 perio	ids		224		Dip P	'N		
31.5	5.01 7:45:01		54 per	iods		51		High	Fr	-	
/iew —						50.4					

4.4 Graphiques des Evénements et des Transitoires

Cliquez sur le bouton **Graph** de la barre d'outils: la fenêtre "Select and Setup Graph" se présente. Vous avez le choix entre trois graphiques: Data Graph, Statistics et EN 50160.

Select and Setup Graph	×
C Select Graph	
Data Graph C Statistics C EN 50160	
C All Data	
C From Date To Date	
31. 5.2001 🗹 31. 5.2001 🔽	
☑ Devide into Days	
3 Number of equal subperiods	
OK Cancel	1
P ▼ Number of equal subperiods OK Cancel	

Graphique des données

Ce graphique affiche le nombre d'augmentations, de diminutions et de transitoires, ainsi que le nombre de variations de fréquence et d'interruptions de tension. Vous pouvez opter pour une visualisation de toutes les données ou juste un cadre spécifique que vous spécifiez d'une date à l'autre. Dans les deux cas, vous pouvez cocher la case Divide into Days qui divisera le graphique entier en périodes journalières. Chaque période est alors un graphique indépendant qui représente le nombre d'événements différents survenus dans ladite période.



Graphique des statistiques

Ce graphique est très utile si vous voulez déterminer à quel moment de la journée la plupart des anomalies se présentent. Sélectionnez dans la fenêtre "Select and Setup Graph" le nombre de sous-périodes de la journée. Par exemple, si vous sélectionnez trois sous-périodes, chaque type d'événement sera représenté par trois barres:

- la première barre représente des événements survenus entre 00.00 et 08.00
- la deuxième représente des événéments survenus entre 08.00 et 16.00
- la troisième représente des événements survenus entre 16.00 et 24.00

Déterminez également si vous voulez visualiser toutes les données ou juste un cadre horaire spécifique que vous spécifiez de data à date.



Graphique EN 50160

Ce graphique représente les résultats d'une analyse EN 50160. La première barre représente le nombre d'augmentations et de diminutions, la deuxième barre le nombre d'interruptions et la troisième barre représente le pourcentage des valeurs de fréquence dépassant $\pm 1\%$ de la fréquence nominale.

La ligne limite pour les deux premières barres représente 100 événements et pour la barre de fréquence 0.5%.



4.5 Interruptions de la tension d'alimentation

Dans les deux modes, Evénement & Transitoire ainsi que Périodique, le VoltScanner enregistre également des interruptions de la tension d'alimentation. Le VoltScanner considère une interruption comme un événement lorsque la tension d'alimentation diminue en dessous 90V. Au moment où l'interruption survient, Le VoltScanner continue encore à mesurer et à enregistrer des événements pendant 3.5 minutes. Ceci est très utile lorsque l'interruption dure moins de 3.5 minutes, ce qui est généralement le cas. Le VoltScanner peut à ce moment enregistrer toutes les anomalies et irrégularités qui surviennent normalement lors de coupures de tension ainsi que celles qui se présentent lorsque l'alimentation s'est rétablie. Si l'interruption dure plus de 3.5 minutes, le VoltScanner passe en mode de veille pendant lequel il vérifie seulement toutes les 8 secondes si la tension de ligne s'est rétablie.

Une durée d'interruption de moins de 3.5 minutes est enregistrée avec une résolution de 1 seconde, des interruptions plus longues sont enregistrées avec une résolution de 8 secondes.

En mode Périodique, une interruption est représentée comme deux événements: le début et la fin d'une interruption. Les valeurs moyennes, min et max sont toutes égales à zéro (voir ci-dessous).

🕞 pen Data	Bave Data	Copy Data	Settings	ł	EN 50160	E×it
ata: TestA6.r	ec		Periodics			
Settings Inf	D <u>D</u> ata	Table				
Average	Min	Max	Date / Time		Analysis Arney	
230	230	232	30. 5. 2001 10:11:49			
230	230	232	30. 5. 2001 10:11:50			
231	230	232	30. 5. 2001 10:11:51		And the state of the second	
230	230	232	30. 5. 2001 10:11:52			
230	230	232	30. 5. 2001 10:11:53			
230	230	232	30. 5. 2001 10:11:54			
0	0	0	30. 5. 2001 10:11:54			
0	0	0	30. 5. 2001 10:11:58			
230	230	232	30. 5. 2001 10:12:00			
230	230	232	30. 5. 2001 10:12:01			
230	230	232	30. 5. 2001 10:12:02			
230	230	232	30. 5. 2001 10:12:03			
230	230	232	30. 5. 2001 10:12:04			
230	230	232	30. 5. 2001 10:12:05			
				-		

En mode Evénement & Transitoire, une interruption est représentée comme un seul événement avec indication du début, de la durée, de la magnitude étant zéro et du type d'événement étant une interruption (voir ci-après).

Ce En Data Save Data	Copy Data S	ettings DownLoad	EN 50160	<mark>⊞</mark> <u>G</u> raph	E×it
ta: TestE9.rec		Events and T	ransients		
<u>S</u> ettings Info <u>D</u> ata	Table				
Begin Time	Duration	Magnitude [V/Hz]	Event		
30. 5. 2001 10:03:04	2,5 seconds	222	Dip PN		
30. 5. 2001 10:03:11	6 seconds	242	Swell PN		
30, 5, 2001 10:03:18	4 seconds	0	Interrupt		
30. 5. 2001 10:03:27	86 periods	218	Dip PN	en Gierden	
30. 5. 2001 10:03:30	2 seconds	0	Interrupt		
				-	
/jew					
	e.	- Sort by			

5 Traitement des données

Lorsque les données ont été téléchargées, vous pouvez analyser les résultats dans le tableau des données ou sur les différents graphiques. Si la donnée est assez importante, vous pouvez la sauvegarder, soit en cliquant sur le bouton **Save Data** de la barre d'outils, soit en sélectionnant l'option **Save** dans le menu des données **Data**. La fenêtre **Save** suivante se présente. Ecrivez le nom de la donnée dans la boîte de dialogue Data Name et cliquez sur OK.

S	ave	×
	TestA1.rec TestA2.rec TestA3.rec TestA4.rec TestA5.rec TestA6.rec TestA7.rec TestE10.rec TestE10.rec TestE4.rec TestE8.rec TestE9.rec	
	Data Name:	1
	Save as type: VoltScanner Document (*.rec)	
	OK Cancel	

Pour ouvrir une donnée existante, cliquez sur le bouton **Open Data** de la barre d'outils ou sélectionnez l'option **Open** dans le menu des données **Data**. La fenêtre **Open Data** suivante se présente. Ecrivez le nom dans la boîte de dialogue Data Name ou sélectionnez la donnée dans la liste existante et cliquez sur OK. Le tableau des données se présente, tel qu'il est le cas pendant le téléchargement.

Data Name: TestA1.rec TestA2.rec TestA3.rec TestA3.rec TestA5.rec TestA6.rec TestA6.rec TestE10.rec TestE10.rec TestE10.rec TestE4.rec TestE8.rec TestE9.rec			
	OK.	0	Cancel

Effacer des données n'est possible que si la fenêtre avec le tableau des données est ouverte. Sélectionnez l'option **Delete** dans le menu des données.

Imprimer des données n'est possible que si la fenêtre avec le tableau des données est ouverte. Sélectionnez l'option **Print** dans le menu des données.

Imprimer des graphiques n'est possible que si la fenêtre Graph est ouverte. Sélectionnez l'option **Print** dans le menu **Execute**.

Exporter et **Importer** des données se fait pour transférer des données d'un ordinateur à l'autre. Exportez d'abord les données à un fichier VoltScan (*.vsc) et copiez ce fichier sur un autre ordinateur. Ensuite vous pouvez importer ce fichier VoltScan via le ScanLink.

Vous pouvez également exporter des données à un fichier Text. Le format de ce fichier texte est déterminé dans la fenêtre Export Format.

🔀 Export Format		×
Delimiter	EOL Sign	
	⊙ CR/LF	
	O CR	All Alleria
C Semicolon	O LF	and the second
	ОК	Cancel

6 Spécifications

6.1 Spécifications générales

- Communication: interface série RS232 pour connexion à un PC, totalement isolé optiquement, 9600 bauds, connecteur type D à 9 pôles.
- Mémoire: 32kB, environ 3500 événements
- Dimensions (La x H x Lo): 103 x 51 x 199mm
- Poids: 515g
- Piles: 5V CC (4 x 1.2V AA) rechargeables, chargeur interne
- Fusible: 100mA
- Catégorie de surtension: CATIII 300V
- Degré de pollution: 2
- Classification de protection: double isolement
- Température de fonctionnement: 0 40 °C
- Température de stockage: -10 60 ℃
- Humidité de fonctionnement max.: 85%RH (0 40°C)

6.2 Mesures

Type des Evénements détectés

- Augmentations de tension
- Diminutions de tension
- Tension transitoire
- Interruptions de tension
- Haute et basse fréquence

Phase à Neutre

Augmentations et Dimin	utions: Gamme: (90 – 265)Veff Précision: ±(2% de la lecture + 2Veff) Résolution: 1Veff
Transitoires:	Gamme: $(50 - 2600)V$ Précision: $\pm(10\%$ de la lecture+50)V Résolution: 5V Précision angle de phase: $\pm 10^{\circ}$ Résolution angle de phase: 1° Largeur minimale: 1µs

Fréquence:	Gamme: (47-52)Hz, (57-62)Hz Précision: ±0.1Hz Résolution: 0.1Hz
Interruptions:	La tension diminue en dessous de 90Veff Résolution: 1s pour des événements jusqu'à 3.5min 8s pour des événements d'une durée plus longue
Neutre à Masse	
Augmentations:	Gamme: (0 – 155)Veff Précision: ±(2% de la lecture +2Veff) Résolution: 1Veff
Transitoires:	Gamme: (50 – 2600)V Précision: ±10% de la lecture Résolution: 5V Précision angle de phase: ±10° Résolution angle de phase: 1° Largeur minimale: 1µs
- /	

Précision base de temps: ±5sec/jour