





www.deltadore.com



**Guide d'installation** 

## Sommaire

1- Installation	3
2- Raccordement	5
<ul> <li>3- Configuration de l'installation</li> <li>3.1 1ère mise sous tension</li></ul>	
4- Test des fils pilotes	22
5- Test Radio	23
6- Test consommation	23
7- Retour aux paramètres usine	24
8- Aide	25
9- Caractéristiques techniques	26

# 1-Installation



#### Boîtier d'ambiance

Installé sur boîte d'encastrement. Eloignez l'appareil des éléments qui pourraient fausser la mesure de température (radiateur, porte ou fenêtre, pièce orientée au sud...).

#### Boîtier technique

Installé en armoire électrique sur rail DIN.



—— Mini 20 cm





# Exemple de schéma d'application



La sortie régulation peut aussi être déportée via un récepteur radio de type Marche/arrêt (ex : TYXIA 4801 ou 4600). Reportez-vous au menu «Association radio» : rAd A.



- Liaison bus (non polarisé) avec le boîtier d'ambiance : câble électrique isolé de 1,5 mm², longueur max. 50 m
- Liaison avec le compteur électronique : câble 1 paire torsadée 6/10<sup>e</sup> avec fil de continuité, longueur maxi. 100 m.
- Dans le cas où un T.I. (Transformateur d'Intensité) mesure plusieurs conducteurs, veillez au sens de passage du conducteur dans le T.I. De même, si 2 T.I. sont raccordés en parallèle, veillez à respecter leur sens (couleur de fil, sens de passage des conducteurs).

#### 1ère mise sous tension, vous devez régler la date et l'heure, puis valider.



#### Le menu 0-01 s'affiche.

Reportez-vous au § «Configuration de l'installation».

#### 3.1 1ère mise sous tension

**Obligatoire avant d'accéder aux autres menus de configuration.** Après le réglage de la date et de l'heure, l'appareil affiche le menu 0-01. Suivez le déroulement du menu de configuration de l'installation à la page suivante.



#### En fonction de vos choix, certains menus n'apparaîtront pas.

- 0-01 : Sélection du type de chauffage principal
- 0-02 : Sélection du type de production d'eau chaude sanitaire
- 0-03 : Dans le cas d'une installation au gaz, indication du type de gaz utilisé
- **0-04 :** Valeur indicative du Pouvoir Calorifique Inférieur du gaz (PCI). Vous pouvez modifier cette valeur.
- 0-05 : Indication du rendement de la chaudière (basé sur le PCI). Il vous est donné par le fabricant de la chaudière.
- 0-06 : Rafraîchissement.
- 0-07 : Menu Maintenance. Pas de choix possible.

Sortez du mode configuration de l'installation en tournant la molette.

### 3.2 Modification des paramètres

# L'appareil a déjà été mis en service et vous souhaitez modifier l'un des paramètres.

Pour revenir au menu de configuration de l'installation :





Le menu 0-00 ne s'affiche que si les menus 0-01 ou 0-02 ont été modifiés.



- 8 -

-9-

### 3.3 Matériel nécessaire en fonction du type d'installation

					12, 1	12, 15			3, 22														
	1 19	579	8 10	) 11	11	11	11	11	11	11	11	11		PAC	PAC	13,14,	2	Cas N	°1	Cas	N°2	Ca	as N°3
	1, 15											marque	autre	20, 21	-	Chauffage	ECS	Chauffage	ECS	Chauffage	ECS		
					partenaire	e marque			/	/	Intégrateur(**)	Intégrateur(**)	Intégrateur(**)	Compteur eau(**)									
Emetteur d'impulsions (ex: Tywatt 5100)	1	1	1	1								1 (cł 1	nauffage) (ECS)										
Emetteur Intégrateur ther- mique (ex : Tywatt 5200)	1		1	1		1		1	1 ou 2	<u>i</u> (*)													
Capteur DN sur circuit ECS	1			1		1		1		1													
Capteur DN sur circuit chauffage			2	2		2			2														
EMIC					1																		

(\*) : si distance entre DN et émetteur intégrateur thermique > 1,7m

(\*\*) : Intégrateur thermique ou compteur d'eau, déjà présent sur l'installation

(ex.: utilisé pour la facturation) et disposant d'une sortie impulsionnelle.

### 3.4 Fonctions domotiques

Les fonctions domotiques permettent à l'utilisateur, depuis une tablette ou un smartphone, localement ou à distance, de retrouver les fonctions suivantes :

- pilotage du chauffage,

- consultation des consommations (Elec, gaz,...).

Pour activer ce service, vous devez associer le boîtier d'ambiance à une passerelle domotique de la gamme TYDOM au moyen du menu d'association radio «Rad».

#### Exemple avec la passerelle domotique TYDOM 2000





### 3.6 Menu 1







En fonction des paramètres de l'installation (menu «Configuration installation»), certains menus n'apparaîtront pas.

1-02		60 minutes.
on 2 Durée d'un pas de programme	1	30 minutes.
	2	15 minutes.

<b>t-DB</b> Type de fil pilote	<b>C</b> 3	Fil pilote 6 ordres
		Fil pilote 4 ordres

Gestion de l'ECS	Non
	 Oui

Etat de l'ECS en mode absence (uniquement si 1-04=1)	0	Arrêt de l'ECS
	:	Suit le mode Auto

1-08	Confort régulé par Calybox
Régulation température confort de la sortie régulation	 Confort régulé par l'élément piloté.

1-09		Inactif
Anti-grippage circulateur	1	Actif (1 minute/24h)

#### 3.7 Menu 2







En fonction des paramètres de l'installation (menu «Configuration installation»), certains menus n'apparaîtront pas.

<b>Z-II</b> Autorisation de	Modification autorisée
modification de la programmation et des consignes (sortie régulation)	• Programmation non modifiable • Limitation consignes (si sortie régulation) : $16^{\circ}C < * < 22^{\circ}C$ $13^{\circ}C < 2 < 19^{\circ}C$ $5^{\circ}C < * < 11^{\circ}C$

2-03		) Economie
en allure Economie	ł	
	2	✤ - 1°C (Confort-1°C)

(uniquement en FP 6 ordres, 1-03 = 0)

<b>2-02</b> Correction température mesurée	-5°C < 🚺 < +5°C
	Exemple : Si la température affichée par l'appareil est 19°C et que la température constatée est de 20°C, réglez +1°C puis validez par OK.

**Remarque :** avant de modifier la température, l'appareil doit être en service depuis au moins 2 heures.

<b>2-05</b> Choix de l'abaissement tarifaire pendant l'allure Confort (uniquement en tarif <i>tempo</i> )		) Economie
	Ŋ	
	m	

Les périodes d'abaissement tarifaire sont programmables sur votre compteur électronique (voir sa notice).

80-5		Sortie régulation non utilisée		
Base de temps de la régulation	15	Minutes		
Régulation proportionnelle intégrale (P.I.)	30	Minutes		
	45	Minutes		
	60	Minutes		
•••	TOR	Tout ou rien		
•	PROG	La sortie suit le programme en cours : Confort = ON, Economie = OFF		
Ň	Si vous pilotez une PAC avec le paramètre 2-08 = PROG, les modes Arrêt et Absence auront le même effet que le mode économie. Dans ce cas, pour passer la PAC en mode Arrêt ou Hors-gel, il faudra agir manuellement directement sur celle-ci.			
<b>Z-</b> :: Réglage différentiel (ou hystéréris) 0,2°C < Hysteresis < 2°C				
si 2-08 = TOR	0,4°C			
<b>2-:</b> Reset compteur	🖸 Pa	as de Reset		
d'heures de fonction-	fonction-			

<b>2-:8</b> Mode 12h-24h	24 X
	12 X



<b>2-20</b> Délai avant entretien (Poêle à pellets, chaudière,)	De 1 à 365 jours	Fonction active
		Fonction inactive

A reprogrammer après chaque maintenance.

Uniquement si 2-08 est différent de 0 ou PROG.

nement de la sortie

régulation

ł

Reset

Menus accessibles uniquement si vous ne souscrivez pas un tarif avec Heures creuses.		<b>Z-25</b> Type de produit	8	Tywatt 5200 ou TYWATT 5100 raccordé à un compteur de	
<b>2-21</b> Heure de début des Heures Creuses (ECS)	De 23h à réglage 2-22 (valeur par défaut : 23h)		utilisé pour la mesure ECS	:	calories (*) Tywatt 5100 raccordé à un compteur d'eau chaude (*)
<b>2-22</b> Heure de fin des Heures Creuses (ECS)	De réglage 2-21 à 8h (valeur par défaut : 8h)			••••	(*) Configuration surtout utilisée dans le collectif en réseau de chaleur
			<b>2-26</b> (Si 2-25=1) Coefficient de conversion ECS	De 1	à 150 Kwh/m³

Menu disponible uniquement si une PAC double service (ou PAC + Cesi optimisé) est installée.

<b>2-23</b> Type de produit associé pour le comptage.	۵	Intégrateur thermique (ex : TYWATT 5200)
		Emetteur infos consommation (EMIC)

<b>2-24</b> Remise à zéro des in- dex de consommation et de l'historique	Pas de reset
	 Reset

Pour initialiser les index, appuyez sur + pour afficher 1, puis validez par OK. Le menu revient automatiquement à 0 après validation.

# 4- Test des fils pilotes

Si **Pb** --- apparaît à la mise sous tension, cela nécessite un test des fils pilotes.



Recommencez les opérations pour chacune des sorties en appuyant sur >>.

Vérifiez les raccordements incorrects.

Pour sortir du mode test, appuyez sur la touche init pendant 3 secondes.

# 5-Test Radio



# 6-Test consommation

A la mise en service, vous pouvez vérifier le bon fonctionnement du comptage de consommation.

• Appuyez sur la touche **Lub** pour afficher l'indication de consommation (ex. : 00,00 kWh).



+ 2005 + + 0000 + - 0000 + + 0000 +

❷ Faites consommer l'installation pendant quelques minutes (équivalant à quelques dizaines de Wh).

 Appuyez de nouveau sur la touche lui et vérifiez que l'indication de consommation a changé (ex. : 00,03 kWh).





• Si vous utilisez un compteur impulsionnel (TYWATT 5100), appuyez sur sa touche après l'étape **①**, puis à nouveau sur sa touche après l'étape **③** avant de vérifier que l'indication de consommation a changé.

• Lors de ce test, si l'indication de consommation initiale >100 kWh, patientez le temps suffisant pour faire consommer l'installation >1 kWh afin de constater un changement de l'affichage.

# 7- Retour aux paramètres usine

Pour initialiser les menus 1, 2 ou R, appuyez 5 secondes sur la touche 1, 2 ou R, puis validez par ok.



# 8-Aide

#### Rien n'apparaît sur l'écran du boîtier d'ambiance.

Il n'y a pas d'alimentation. *Vérifiez le disjoncteur.* 

#### Pb ---- apparaît à la mise sous tension.

Problème de raccordement sortie Fil Pilote. *Vérifiez le § Test des fils pilotes.* 

#### dEF 17 s'affiche :

Problème de compatibilité entre le boîtier d'ambiance et le boîtier technique.

# Remplacement d'un produit émetteur de consommation (ex: Tywatt 5100, ...) :

Vous devez impérativement initialiser les index (menu 2-24).

Vous n'affichez pas d'index de consommation ou vous affichez «- - -». Vous venez d'effectuer un reset des index depuis moins d'une heure. *Patientez.* 

## Le symbole 🖋 clignote.

Vous êtes à moins de 30 jours de la date de maintenance de l'appareil connecté à la sortie régulation (poêle).

OU

Un défaut est détecté sur l'installation.

Tournez la molette sur «Arrêt», puis appuyez sur la touche i pour consulter la nature du «Défaut» (Voir § Mode Arrêt).

### dEF 6:

Il y a un défaut de communication entre le CALYBOX et son boîtier technique (Bus A). Vérifiez l'installation.

## dEF 7:

Il y a un défaut de communication avec le compteur électronique. Vérifiez la liaison avec le compteur électronique.

# Le symbole 🗍 n'apparaît pas.

L'ECS n'est pas gérée par l'appareil. *Reportez-vous au menu 1-04, notice d'installation.* 

## 9- Caractéristiques techniques

#### Boîtier d'ambiance

- Alimentation par le boîtier d'ambiance via le bus,
- Isolement classe III,
- Fréquence radio 868 MHz, classe 1 (Norme EN 300 220),
- Portée radio de 100 à 300 mètres en champ libre selon les équipements associés (portée pouvant être altérée en fonction des conditions d'installation et de l'environnement électromagnétique),
- Dimensions : 85 x 135 x 36 mm,
- Température stockage : -10°C / +70°C,
- Température fonctionnement : 0°C / +50°C,
- IP 30

#### **Boîtier technique**

- Alimentation 230V~, 50Hz +/-10%,
- Consommation 4VA,
- Isolement classe II,
- 3 sorties fil pilote 0,1A, 230V,
- 1 sortie contact travail 3A, 230V,
- Dimensions : 87,5 x 88,5 x 65 mm,
- Température stockage : -10°C / +70°C,
- Température fonctionnement : 0°C / +50°C,
- IP 30

**CE** 2004/108/CE - 2006/95/CE

