1. Appareils de mesure
2. Metrel
3. Testeur multifonctions

MI3125B

Eurotest combo testeur multifonction

Caractéristiques générales

- 2 voyants LED pour indiquer l’évaluation Pass/Fail (Réussir/Echouer) des résultats du test
- Menu d’aide incorporé pour consultation sur site
- Mesure de résistance de terre: l’instrument effectue une mesure à 3 fils de la résistance de terre avec deux électrodes auxilaires
- Tableaux de fusibles intégrés permettant une évaluation automatique de l’impédance de ligne/boucle avec les normes en vigueur
- Contrôle en ligne des 3 tensions en temps réel
- Possibilité de mise à niveau: lorsque les normes changent, le progiciel peut être mis à jour
- Changement de polarité: inversion automatique de la polarité pendant un test de continuité
- Gamme d’isolement: large gamme de tensions d’isolement de 50V à 1000V, affichage jusqu’à 1000MΩ
- Verrouillage du disjoncteur différentiel : la fonction Zs (RCD) permet de tester l’impédance de boucle sans que le disjoncteur différentiel déclenche
- Test multisystème: tests sur des systèmes TT et TN monophasés ou multiphasés
- Chargeur intégré & piles NiMH rechargeables
- RCD auto: la procédure automatique de tester le disjoncteur différentiel réduit considérablement le temps de test. Le type B de disjoncteur différentiel est soutenu
- Avec le logiciel PC EuroLink PRO dans le set standard, vous pouvez télécharger les résultats et

info@ccinv.be
tel. +32(0)3 232 78 64
fax +32(0)3 231 98 24

les paramètres et créer des rapports

Set standard MI3125B

- MI 3125 EurotestCOMBO
- A 1003 Prise de secteur
- A 1296 Cordon de mesure 3 x 1.5 m (brun, vert, bleu)
- A 1147 Piles lithium rechargeables NiMH AA (6 pcs)
- 83005447 Chargeur de piles 12 V
- 83005401 Câble pour chargeur de piles UK
- A 1015 Sonde de test (bleu)
- A 1298 Sonde de test (brun)
- A 1062 Sonde de test (vert)
- A 1310 Pince crocodile (bleu)
- A 1297 Pince crocodile (brun)
- A1062 Pince crocodile (vert)
- A 1303 Dragonne
- Notice d’utilisation succincte
- Manuel sur CD
- Certificat d’étalonnage

Documentation

Fiche technique Fiche technique (eng)

Manuels

Manuel d'utilisation (eng)

info@ccinv.be
tel. +32(0)3 232 78 64
fax +32(0)3 231 98 24