

1. [Appareils de mesure](#)
  2. [Kyoritsu](#)
  3. [Mesureur de terre](#)
- 
1. [Appareils de mesure](#)
  2. [Kyoritsu](#)
  3. [Testeur de boucle et de différentiels](#)
- 
1. [Appareils de mesure](#)
  2. [Kyoritsu](#)
  3. [Adaptateur](#)
- 
1. [Appareils de mesure](#)
  2. [Kyoritsu](#)
  3. [Testeur multifonctions](#)

## 8212 CCI



### LOGICIEL ET ADAPTATEUR KM 6050

#### Caractéristiques générales

- Les données sauvegardées peuvent être transférées vers un PC via le MODELE 8212-USB

#### Configuration du système

- OS (Système d'exploitation) Windows® 2000/XP/VISTA(UCT: Pentium III 800MHz ou plus)
- Mémoire 256Mbyte ou plus
- Afficheur Résolution 1024 × 768 points, 65536 couleurs ou plus

- Espace requis sur HDD (disque dur) 100Mbyte ou plus
- NET Framework (2.0 ou plus récent)

### **Documentation**

 [Notice d'utilisation](#)