

RF6600FP



DRAADLOZE ONTVANGER MET STUURDRAAD

Functies

- Stuurt de opdrachtinformaties, ontvangen via een compatibele zender, door naar de stuurdraad van een elektrische radiator
- Bestuurt een convector met stuurdraad 4 en 6 opdrachten in Comfort/Eco/Vorstbeveiliging/Stop
- Meerdere ontvangers kunnen in eenzelfde zone verbonden worden
- Een convector verbonden met een openingsmelder zal in vorstbeveiligingsmodus overschakelen bij opening van een raam

Technische kenmerken

- Afmetingen: H 102.5 x B 54 x D 19 mm
- Voeding: 230 V

Documentatie

 [Technische fiche](#)

Handleidingen

 [Installatiehandleiding](#)