

PACK TYBOX 5000

FR Notice d'utilisation




COMPOSITION

SOMMAIRE

FK

Votre **PACK** est composé de :

- 1 boitier d'ambiance TYBOX 5000 connecté
- 1 passerelle domotique TYDOM 1.0 et sa connectique



1/ Description	4
2/ Utilisation	5
3/ Piloter votre chauffage à partir de l'application tydom	7
4/ Programmer votre chauffage à partir de l'application tydom	9
5/ Changer les piles	10
6/ Aide	11


1/ DESCRIPTION

2/ UTILISATION

Boitier d'ambiance



Afficheur



- 1 Demande de chauffe
- 2 Arrêt
- 3 Autorisation de marche
- (4) Mode Hors-gel
- 5 Signalisation pile usée
- (6) Température (corrigée ou mesurée)

1 Appuyez sur une touche pour réveiller l'affichage.

Le mode en cours s'affiche :

ON = autorisation de marche


Ů = Arrêt

₩ = Hors-gel

Pour le modifier, appuyez sur Mode.

- 2 A partir du mode ON, appuyez sur + ou pour afficher la température de consigne et la modifier.
- 3 Appuyez sur Mode ou attendez 5 secondes pour sortir.

Lors du passage du mode \circlearrowleft au mode \circlearrowleft au mode \circlearrowleft la consigne revient à sa valeur par défaut : 20°C .



3/ PILOTER VOTRE CHAUFFAGE À PARTIR DE L'APPLICATION TYDOM







- 1 A partir de l'écran d'accueil sélectionner le domaine «chauffage».
- 2 Sélectionner la pièce dont vous souhaitez modifier la température.
- 3 Glisser le doigt sur l'écran verticalement pour modifier la température.


4/ PROGRAMMER VOTRE CHAUFFAGE À PARTIR DE L'APPLICATION TYDOM

Un moment de vie regroupe plusieurs équipements de votre maison. Indiquez comment vous souhaitez qu'ils s'actionnent et programmez le jour et l'heure de déclenchement du moment que vous venez d'imaginer. Avec la création de vos moments de vie, vous choisissez le niveau de confort qui vous ressemble. Par exemple, au moment du réveil programmez à 7h l'ouverture de vos volets roulants et l'augmentation de la température de votre chauffage.

- 1 Ouvrez l'application TYDOM, puis touchez l'icône «menu» en haut à gauche de l'écran pour accéder aux réglages.
- 2 Touchez l'icône «Prog» en bas de l'écran pour accéder à la programmation de vos équipements, un calendrier apparaît avec un affichage à 3 jours sur smartphone dont il est possible de zoomer et déplacer ce calendrier. Sur tablette l'affichage permet une visualisation à 7 jours.
- 3 Touchez une zone sur un jour et une heure à laquelle vous souhaitez créer un moment ou touchez l'icône «+» pour afficher l'écran de création.
- 4 Personnalisez le nom et la couleur afin de le différencier sur le planning.
- **5** Choisissez l'heure de lancement.
- 6 Définissez une récurrence de votre moment sur plusieurs jours ou sur tous les jours.
- 7 Sélectionnez des équipements à contrôler (chauffage).
- 8 Réglez la température souhaitée pour le moment programmé.














456

7

Si l'écran affiche le symbole pile faible **2**. Les piles sont usées. Remplacer les piles.



Si à l'appui sur une touche, l'écran affiche «----». L'accès aux réglages est verrouillé.



C € www.deltadore.com

