


**1. Startpagina**


De huidige werksituatie weergeven  
 Voorbeeld:  
 Alle rolluiken zijn open  
 Alle rolluiken zijn gesloten



Toegang tot functies

**2. Bedieningsscherm**

De functies van de muurterminal zijn toegankelijk door een druk op het aanraakscherm. Druk op de gewenste functie.



De huidige werksituatie weergeven  
 Voorbeeld:  
 Alle rolluiken zijn open  
 Alle rolluiken zijn gesloten

**3. De toetsen van het aanraakscherm**

Instellen van parameters



Instellingen

Toets beschikbaar voor toegangsniveau 2 en 3. (\*)

**Functies**



De verschillende functies van uw muurterminal stellen u in staat om:

- Bedieningsgroepen aan te maken
- Producten toevoegen en verwijderen (toegangsniveau 3).

Let op: De functies die niet werden geïnstalleerd, worden niet op het scherm weergegeven.

Voor een optimaal gebruik van uw muurterminal.

**Programmering:**

Programma Een wekelijkse programmering uitvoeren van de verschillende geïnstalleerde functies.

**Kalender :** Selecteer de periodes van afwezigheid of uitzonderlijk aanwezigheid. Deze periodes krijgen voorrang op de programmering.

**Scenario's :** Combineer de geselecteerde acties voor verschillende functies: Rolluiken, verlichting... (Vertreksscenario: rolluiken dicht, lichten uit. Aankomstscenario: openen van luiken)

**Beheer van opdrachten per kamer :** Verschillende opdrachten verzamelen. (bijvoorbeeld: Salon - 3 verlichtingen - 2 rolluiken).

**Beheer van opdrachten per groep :** Opdrachten met gelijkaardige functies verzamelen. (bijvoorbeeld: alle rolluiken op de begane grond).

**Astronomische modus :** De status van rolluiken en/of verlichting sturen volgens zonsopkomst en -ondergang.

**3 beveiligingsniveaus** om de veiligheid van uw configuratie te verzekeren (\*)

1 Geen instelling mogelijk

2 Aanpassing van toetsen, scenario's en kamers

3 Toevoegen en verwijderen van producten die op afstand kunnen worden bediend

\* Toegangscode van installateur vereist

**4. Legende van de symbolen**

- |  |   |  |                 |  |   |
|--|---|--|-----------------|--|---|
|  | Help weergeven  |  | Vorige scherm   |  | Schuf met de vinger omhoog/omlaag om te verhogen/verlagen |
|  | Bevestigen  |  | Volgend scherm  |  | Impulsbediening   |
|  | Parametertoets  |  | Vorige pagina   |  | Opdracht met succes uitgevoerd                            |
|  | Terug   |  | Volgende pagina |  | Foutmelding   |
|  | (Als men langdurige op de toets drukt, keert men terug naar de startpagina) |  | Informatie      |  | Deur of venster open                                      |

**CE**  
 Delta Dore verklaart hierbij dat het toestel beantwoordt aan de basisvereisten en aan de andere relevante bepalingen van de richtlijn R&TTE 1999/5/CE (radio)

Vanwege de evolutie van de normen en van het materiaal verplichten de kenmerken, zoals aangegeven in de teksten en afbeeldingen van dit document, ons pas na bevestiging door onze diensten.

www.deltadore.com



**5. Toepassingen**

**De groep Totaal**

**Aankomst**

**De groep Rolluiken Zuid**

**De kamer van Paul**

